

AUTORÉGLABLE : ça veut dire quoi ?

Une explication simple



Définition

Autoréglable signifie que le système maintient un débit d'air presque constant, quelle que soit l'humidité du logement. La ventilation fonctionne de manière régulière, sans s'adapter automatiquement au taux d'humidité.



En pratique



Humidité élevée =
débit d'air constant



Humidité faible =
débit d'air constant



Objectif : assurer un
renouvellement d'air régulier



Pourquoi c'est utile ?



Fonctionnement
simple



Coût souvent
plus accessible



Renouvellement
d'air continu



Entretien et mise
en œuvre plus simples



Points de vigilance



La ventilation ne s'adapte
pas à l'humidité réelle



Peut ventiler plus que
nécessaire à certains
moments



Moins économe
qu'une VMC
hygroréglable



Exemple simple



Même si l'air est plus sec ou plus humide,
une VMC autoréglable garde un **débit d'air
stable**.



À retenir

Une VMC autoréglable **ventile de façon constante**. C'est une solution **simple** et **économique**, mais moins fine qu'un système hygroréglable pour ajuster la ventilation aux besoins réels.